

Használati útmutató

A Hungary Mérleg Kft. által forgalmazott TCS típusú digitális lapmérleghez.

Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.

Figyelmeztetés:

- A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.
- A mérleg üzembe helyezése előtt a beépített akkumulátort töltsse fel.
- A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén törekedni kell arra, hogy a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!
- Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
- Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

Nyomógombok:

ZERO

A gomb megnyomásával súly lenullázódik.

TARE

Nyomja meg a gombot mérés módban, a gomb melletti lámpa világítani kezd és a kijelzőn a súly nullázódik. A tárazás kikapcsolásához ismételten nyomja meg a TARE gombot. A gomb melletti lámpa kialszik és a kijelzőn megjelenik az eredeti súly.

HOLD

A gomb megnyomásával rögzítheti a mért súlyt.

Helyezze a súlyt a mérőtálcára, majd nyomja meg HOLD gombot. A gomb melletti lámpa világítani kezd, a kijelzőn a súly rögzítésre kerül. A gomb ismételt megnyomásával törölheti a beállítást.

PACK

Ennek a gombnak a segítségével a súlyra vonatkozóan értékeket állíthat be, aminek a teljesülése esetén a készülék hangjelzéssel figyelmeztet.

A gombhoz két funkció tartozik: „IN” és az „OUT”. Az alapbeállításnál a „NO” felirat jelenik meg. IN funkció: a mérleg hangjelzéssel figyelmeztet, ha a mért mennyiség a két érték között van. OUT funkció: A mérleg hangjelzéssel figyelmeztet, ha a mért mennyiség a két érték alatt illetve felett van. Amennyiben a beállított érték felett van „HHHHH” jelzés jelenik meg, amennyiben alatta, úgy a kijelzőn a „LLLLL” felirat jelenik meg.

IN funkció beállítása: Hosszan nyomja meg a PACK gombot. Sípólás után a HOLD és a UNIT gombok segítségével válassza ki az „IN” funkciót, majd nyomja meg a ZERO gombot. A kijelzőn az „AL-UP” felirat jelenik meg, majd a „0.0” villogni fog. Állítsa be az intervallum alsó határát (HOLD, UNIT, PACK, PCS gombok segítségével). A ZERO gomb megnyomásával fogadja el a beállítást és lépjen a következő lépésre. A kijelzőn az „AL-DN” felirat jelenik meg, majd a „0.0” villogni fog. Állítsa be az intervallum felső határát (HOLD, UNIT, PACK, PCS gombok segítségével). A ZERO gomb megnyomásával fogadja el a beállításokat.

Megjegyzés: A mérleg mindaddig riasztani fog, ameddig a mért súly az intervallum közé esik.

Az „OUT” funkció beállítása a fentiekől annyiban tér el, hogy az „IN” helyett az „OUT” funkciót kell választani.

UNIT

A mértékegységet tudja kiválasztani (lb,kg).

PCS

Helyezze el a mérőtálcán a minta mennyiséget (a készülék 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 darabos mennyiséget tud rögzíteni). Hosszan nyomja meg a PCS gombot. A kijelzőn a „P-XX” felirat jelenik meg. A UNIT és a HOLD gombok segítségével válassza ki a minta darabszámát. A PCS gomb ismételt megnyomásával rögzítheti a beállításokat.