

DEMANDY®



**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
TCS 300 KG RAKTÁRI MÉRLEG**

FIGYELMEZTETÉS

Köszönjük, hogy a Demandy TCS mérleget választotta!

Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót, mielőtt használni kezdi a készüléket!

1. Kérjük, tartsa mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
2. Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkretelheti a mérőcellát!
3. Ha túlterheli a mérleget, akkor a készülék riaszt és a kijelzőn megjelenik a "FULL" felirat. Ebben az esetben távolítsa el az összes árut a mérlegről!
4. Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
5. Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
6. A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!
7. Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!

JELLEMZŐK

1. Tápfeszültség: AC 230V és DC 4V / 4Ah (beépített akkumulátorral).

A mérleg működőképes az akkumulátor töltése közben is.

2. Használható: 0 °C - 40 °C között, <85% R.H. páratartalomnál

3. Összeadható árak: 1-99

4. Adatok megjelenítése: "WEIGHT" (azaz súly) feliratú kijelző: 5 számjegy
"UNIT PRICE" (azaz egységár) feliratú kijelző: 5 számjegy
"TOTAL PRICE" (azaz végösszeg) feliratú kijelző: 6 számjegy

A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI

1. Csomagolja ki a mérleget és az alkatrészeit, majd tegye a mérleget lapos helyre!
2. Fordítsa fel a mérleget, majd csavarja be a helyére a mérleg talpait!
3. Fordítsa vissza a mérleget, majd a gyorskioldó segítségével hajtsa fel függőleges irányba a fejegységet tartó rudat!
4. Rögzítse a zsáktartó keretet a két darab anyacsavar segítségével!
5. Csatlakoztassa a vezetékét és rögzítse a kijelzőt!
6. A készülék készen áll a használatra.

MŰKÖDÉS

Bizonyosodjon meg róla, hogy a mérleget sík helyre állította és a készülék nem mozog!

1. BEKAPCSOLÁS

A készüléket a fejegység hátoldalán található kapcsolóval tudja bekapcsolni. Amennyiben a kijelzőn a "ZERO" és "STAB" feliratok mellett is megjelenik a következő ikon: ◀, akkor a készülék készen áll a használatra.

2. HÁTTÉRVILÁGÍTÁS:

A háttérvilágítás be- és kikapcsoláshoz nyomja meg a jobb alsó gombot (💡)! Ha nincs a mérlegen súly, akkor a készülék energiatakarékos módra vált és a világítás 3 másodperc elteltével kikapcsol.

3. ZERO billentyű

A ZERO billentyű megnyomásával a "WEIGHT" (azaz súly) feliratú kijelzőn az érték nullára módosul, kiváve ha a tára funkció aktív.

4. TARE billentyű (tára funkció)

(1) TÁRA FUNKCIÓ AKTIVÁLÁSA: helyezze a súlyt a mérlegre, majd nyomja meg a TARE billentyűt, ekkor a súly kijelzőn az érték nullára módosul.

(2) TÁRA FUNKCIÓ LETILTÁSA: a mérlegről eltávolítva a súlyt, a súly kijelzőn negatív érték jelenik meg. A TARE billentyű lenyomásával az érték újra nulla lesz és a "ZERO" felirat mellett újra megjelenik a következő ikon: ◀.

A táratartomány a teljes kapacitás kb. 30%-a.

5. [0] - [9] billentyűk

A numerikus billentyűk [0] - [9] segítségével lehet beírni az egységárakat.

6. ADD billentyű

A mérleg maximum 99 db különböző súlyú termék árának összeadására képes.

(1) Helyezze az árut a mérlegre. Amint a súly kijelzőn megjelenik termék súlya, akkor a numerikus billentyűk segítségével adja hozzá az egységárat!

(2) Amint megnyomja az ADD billentyűt, az egységár kijelzőn megjelenik az alábbi felirat: Add.1. Vegye le az árut, majd helyezzen egy újabbat a mérlegre, és a numerikus billentyűk segítségével adja hozzá az új termék egységárat! Ekkor a "TOTAL PRICE" (azaz végösszeg) feliratú kijelzőn, az előző két termék összeadott ára jelenik meg.

Amint újra megnyomja az ADD billentyűt, az egységár kijelzőn megjelenik az Add.2 felirat.

(3) Ismétlje ezt a lépést addig, amíg az szükséges!

Ha meg akarja szakítani ezt a műveletet, csak nyomja meg a C gombot.

7. [C] billentyű

A [C] billentyű segítségével törölhető az egységár.

8. [.] billentyű

A [.] billentyű megnyomása után írható be az egységár tizedes értéke a numerikus billentyűk segítségével.

9. STORE billentyű

Az egységárak tárolására szolgál. Nyomja meg a Store billentyűt először, ezután az egységár kijelzőn a "0" ikon jelenik meg. Ekkor adja meg az egységárat a numerikus billentyűk [0] - [9] segítségével és nyomja meg a kívánt memória billentyűt [M1, M2, stb.]. Ezzel az egységár tárolódott.

10. Memória [M1, M2, stb.] billentyűk

A már tárolt egységárak előhívására szolgálnak. Helyezze az árut a mérlegre és nyomja meg az egyik memória billentyűt [M1, M2, stb.], ekkor az egységár és a vonatkozó végösszeg jelenik meg a képernyőn.

KARBANTARTÁS

1. AKKUMULÁTOR

Ha az egységár kijelzőn megjelenik az "-Lb-" felirat, a töltöttségi szint alacsony és a készüléket azonnal tölteni kell. A mérleget kb. 70 perc töltés után tudjuk egy órán keresztül folyamatosan használni. Ha nem használja hosszabb ideig a készüléket (legalább 3 hónapig), az első újbóli használat előtt töltsé azt folyamatosan legalább 24 órán keresztül, különben kárt okozhat az akkumulátorban!

2. LEHETSÉGES HIBÁK

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
Az AC lámpa nem világít.	1) A mérleg nem csatlakozik az elektromos hálózatra. 2) A tápkábel megsérült.	1) Csatlakoztassa a mérleget az elektromos hálózatra! 2) Cserélje a tápkábelt!
A mérleg nem kapcsol be ha akkumulátorról üzemel.	Az akkumulátor vagy a vezetéke megsérült.	Kérje szakember segítségét!
Túlfeszültség LED világít, figyelmeztető hangot ad a készülék, majd automatikusan kikapcsol.	Az akkumulátor túl hosszú ideig volt használatban.	1) Töltsé fel az akkumulátort! 2) Cseréltesse ki az akkumulátort szakember segítségével!
A súly kijelző folyamatosan változó értéket mutat	1) Alacsony a feszültség, és lemerült az akkumulátor. 2) Túl sok nedvesség a környezetben.	1) Töltsé az akkumulátort legalább 10 órán keresztül! 2) Kérje szakember segítségét!